



STP.07.176.10000/B
Revision: 00

Schwingen-Sturzpad Kit BMW R 1200 GS ('04 -) Swingarm Slider Kit BMW R 1200 GS ('04 -)

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Subject to change. Not responsible for typos.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

1 Schwingen-Sturzpad
Swingarm Slider



STP.00.176.001 01
Anzahl/ Pcs. 1

5 Aufkleber
Sticker



LOG.00.000.012
Anzahl/ Pcs. 1

2 Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M8 x 55 DIN 7991
Anzahl/ Pcs. 1

3 Klemmbuchse
Clamp-Spacer



CPA.00.424.017 01
Anzahl/ Pcs. 1

4 Klemmbuchse
mit Gewinde
Threaded
Clamp-Spacer



CPA.00.424.016 01
Anzahl/ Pcs. 1

